

Guide til Cosiscoop



Trin 1 – Åben

Hold Cosiscoop oprejst mens du udfører de følgende trin. Sørg for, at betjeningsknappen er slukket (OFF). Drej den nederste sorte ring med uret i Cosiscoop. Placer derefter en 190 grams gaspatron oprejst i den nederste sorte ring.

Trin 2 – Placer

Drej den nederste ring, inklusivt gaspatronen, ind i Cosiscoop. Fortsæt med at drej indtil du ikke kan komme længere og hører et klik. Sørg for at Cosiscoop står oprejst og stabilt, på en ikke-brændbar overflade. Medfølger der glas og/eller småsten, så placer dem efterfølgende oven på Cosiscoop. Småstenene må ikke dække brænderen.



Trin 3 – Nyd den

Tænd lighteren (lighteren skal have en minimumslængde på 140 mm), mens du holder den tæt på brænderen, og drej først der, kontrolknappen til åben (ON). Cosiscoop vil efterfølgende begynde at brænde. En Cosiscoop brænder i 5-6 timer på én gaspatron. For at slukke Cosiscoop igen, skal du dreje knappen helt til højre (OFF). Opbevar Cosiscoop et godt ventileret sted.